



# ベッドの寝位置の調整

↑ ↓ 縦向き

和夢彩専用  
ポジションスケール  
SEAHONENCE

- 185 cm
- 180 cm
- 175 cm
- 170 cm
- 165 cm
- 160 cm
- 155 cm
- 150 cm
- 145 cm
- 140 cm


## 和夢“彩”専用ポジションスケールの活用方法について

「ポジションスケール」を使用することで、ベッドを利用される方の身長からおおよその寝位置を合わせることができます。  
ベッドの背上げ動作(スイングバック機能)の効果を十分発揮させるためにご活用ください。


### ベッドのポジション(寝位置)の調節について

#### 1 ポジションスケールを用意する

1. このページをコピーします。
2. ポジションスケールを切り取り線にそって、下図のように切り抜きます。





3. ご利用になる方の身長に合わせてペンやマジックなどでマーキングし、はさみでカットします。



(例:身長165cmの人の場合、165cmラインでマーキングしてカットします。)


#### 2 ポジションスケールをヘッドボードに貼り付ける

1. ポジションスケールを点線部で折り曲げます。
2. Aの面にセロハンテープを貼ります。
3. ヘッドボードのマットレス面から10cmほどの位置に貼り付けます。



#### 3 ベッドの寝る位置を確認する

スケールを水平に伸ばします。頭の頂点とマーキングしたポイントが合わさる場所がおおよそのポジションです。



### Point

- 寝る位置の目安がいたら枕の位置を合わせてご使用ください。
- このポジションスケールは、“和夢”“彩”専用です。他のベッドでご使用になれません。
- 全てのご使用者様にとって正確な寝る位置を示すものではありません。ベッドに寝る位置を合わせる際のおおよその目安としてご活用ください。